



INDUSTRIAS  
**MACAR S.A.**  
*Fabricantes de pinturas continental*

## BARNIZ POLIURETANO

### INSTRUCCIONES PARA SU USO

#### ➤ **PREPARACIÓN DEL SISTEMA POLIURETANICO CONTINENTAL:**

.- Para preparar aproximadamente ½ galón mezclar las siguientes proporciones:

- a) ¼ Uretán Ref. 2003
- b) 1/16 de Endurecedor Ref. 2004
- c) 1/32 de Ajustador Universal Ref. 111

Si desea preparar aproximadamente ½ galón de éste producto debe mezclar mitad de las proporciones anteriores.

.- Homogenizar bien estos productos y preparar solo la cantidad necesaria para la aplicación pues la mezcla tiene una vida útil de 5 horas.

.- Dejar la mezcla reposar por 15 minutos para poder facilitar la reacción de los componentes.

#### ➤ **APLICACIÓN DEL SISTEMA POLIURETANO CONTINENTAL:**

Aplicar dos manos de producto a una distancia de 20 a 30 cms, con intervalo de 10 a 15 minutos por mano. Presión de la pistola de 30 a 35 libras.

#### ➤ **TIEMPO DE SECADO**

.- Secado libre de polvo – 10 a 15 minutos

.- Secado al tacto – 1 hora

.- Secado para manejo – 10 horas

.- Secado al horno – 20 minutos a 60 C, dejando secar previamente 20 minutos antes del horneado.



INDUSTRIAS  
**MACAR S.A.**  
*Fabricantes de pinturas continental*

### PRECAUCIÓN:

- .- Contiene materias primas inflamables y por lo tanto debe aplicarse y almacenarse en lugares frescos, secos y ventilados.
- .- Se recomienda en caso de contacto con la piel o con los ojos, lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos y buscar asistencia médica.
- .- Usar equipo de protección personal.
- .- Mantenerse alejado de fuentes de calor y fuera del alcance de los niños.