

BARNIZ POLIURETANO

INSTRUCCIONES PARA SU USO

➤ PREPARACION DEL SISTEMA POLIURETANICO CONTINENTAL

Para preparar aproximadamente ½ galón mezclar las siguientes proporciones:

- 1.- ¼ uretán Ref. 2003
- 2.- 1/16 de endurecedor Ref. 2004
- 3.- 1/32 de ajustador universal Ref. 111

Si desea preparar ¼ de galón de este producto debe mezclar mitad de las proporciones anteriores.

Homogenizar bien estos productos y preparar solo la cantidad necesaria para la aplicación pues la mezcla tiene una vida útil de 5 horas.

Dejar la mezcla reposar por 15 minutos para poder facilitar la reacción de los componentes

➤ APLICACIÓN DEL SISTEMA POLIURETANICO CONTINENTAL

Aplicar dos manos de producto a una distancia de 20 a 30 cms, con intervalos de 10 a 15 minutos por mano. Presión de la pistola de 30 a 35 libras.

➤ TIEMPO DE SECADO

- ✓ Secado libre de polvo 10 a 15 minutos
- ✓ Secado al tacto 1 hora
- ✓ Secado para manejo 10 horas
- ✓ Secado al horno 20 minutos a 60 C dejando secar previamente 20 minutos antes del horneado.

PRECAUCIÓN:

Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar implementos de proteccion: guantes, gafas, mascara de protección. Liquidos y vapores inflamables.

Nocivo en caso de inhalación

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.S
Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores
INDUSTRIA COLOMBIANA