



INDUSTRIAS
MACAR S.A.S

FICHAS DE USO

FONDO POLIURETANO MONOCOMPONENTE

INSTRUCCIONES PARA SU USO

➤ APLICACIÓN:

La superficie debe estar limpia, seca y desprovista de óxido, en caso de estar descascarada, debe de acondicionarse. Si presenta hendiduras profundas, recomendamos aplicar nuestro producto PLASTI- FLEX Ref. 341 y para acabado final, PLASTI –FLEX PREMIUN Ref. 343.

➤ PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Para 1 galón de FONDO POLIURETANO agréguese $\frac{1}{4}$ de thinner de buena calidad, agite y aplique 2 manos con un tiempo de aireado de 5 a 10 minutos entre manos.

➤ VENTAJAS DEL PRODUCTO:

No necesita endurecedor, en temperaturas bajas el comportamiento de secado es excelente y rápido.

PRECAUCIÓN:

Contiene materias primas inflamables aplíquese y almacénese en lugares frescos con buena ventilación evitando fuentes de calor y la inhalación prolongada de sus vapores. En lugares encerrados se recomienda utilizar máscara de aire y equipo antichispa.

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.S
Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores
INDUSTRIA COLOMBIANA