



INDUSTRIAS
MACAR S.A.S

FICHAS DE USO

MASILLA PLASTI-FLEX

INSTRUCCIONES PARA SU USO

➤ **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:**

La superficie a masillar deberá estar limpia, seca y desprovista de grasas y polvo.

➤ **COMO PREPARAR MASILLA PLASTI-FLEX:**

- 1.- Agregue endurecedor en crema roja en proporción de 2 gramos por cada /32avo.
- 2.- Haga una buena mezcla con espátula de la masilla Plasti-Flex ref:341 y la crema endurecedora hasta obtener una pasta rosada y homogénea.

➤ **FORMA DE APLICACION:**

Aplíquese con espátula en capas anchas y parejas sobre la superficie previamente preparada

➤ **SECAMIENTO A 25 °C:**

En 30 minutos ya tiene la superficie lista para un fácil lijado. Con 30 minutos de secamiento use lija No. 120 con 45 minutos en adelante use lija No. 100 Pasado este proceso encontrara que **Plasti-Flex ref 341** es un producto de gran calidad por su facilidad de lijado, de secamiento, gran adherencia y óptima flexibilidad.

PRECAUCION

Conserve el producto bien tapado en un lugar fresco y seco lejos del calor o de la ignición. Después de su manejo lavesé con agua jabón. Evite el contacto con la piel o los ojos, también evite respirar en lo posible sus vapores.